

POMIAR I POZIOMOWANIE

## Dalmierz laserowy HELVAR RangeOne Pro 100 m



### DANE TECHNICZNE

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Zasilanie      | <b>bateryjne</b> |
| Waga           | <b>0,14 kg</b>   |
| Zasięg pomiaru | <b>100 m</b>     |

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Dalmierz laserowy HELVAR RangeOne Pro 100 m
- Walizka transportowa

### ZASTOSOWANIE

- Pomiary do 100 m na budowie i przy wycenach.
- Pomiar pośredni metodą Pitagorasa.
- Wysyłka wyników do telefonu; obudowa odporna na pył i zachłapanie.

### ▲ BEZPIECZEŃSTWO

- Nie kieruj wiązki lasera w oczy ludzi ani zwierząt i nie patrz w wiązkę, także przez lornetkę czy lunetę.
- Nie usuwaj z obudowy tabliczek ostrzegawczych i nie rozkręcaj urządzenia.
- Chroń urządzenie przed upadkiem i wstrząsami, które mogą rozkalibrować pomiar; przed ważnym pomiarem sprawdź wynik na znanym odcinku.

MARKA  
**HELVAR**

SKU  
**HLV-DL-100**

EAN  
**5901234500258**

GWARANCJA  
**24 miesiące**



5 901234 500258